

Korrekturhinweis

Leider sind uns bei der Drucklegung der Bedienungsanleitung drei Fehler unterlaufen:

1. Seite 10 "Einschalten..."

Der zweite Satz lautet richtig:

Das Display und die Instrumente werden beleuchtet.

2. Seite 12 "Filter"

Der letzte Satz muß richtig lauten:

Der volle Tonumfang ist bei Einstellen auf Rechtsanschlag gegeben

3. Seite 17 " Externes S-Meter"

Der letzte Satz muß ersetzt werden durch:

Die Polung ist positiv, d.h. der Minuspol des S-Meters liegt außen und der Pluspol am Innenleiter. Bitte beachten Sie, daß beim Einstecken eines externen S-Meters das eingebaute S-Meter nicht abgeschaltet wird. Es ist normal, daß -je nach externem S-Meter- das eingebaute Instrument weniger Ausschlag zeigt.

Korrekturhinweis

Leider sind uns bei der Drucklegung der Bedienungsanleitung drei Fehler unterlaufen:

1. Seite 10 "Einschalten..."

Der zweite Satz lautet richtig:

Das Display und die Instrumente werden beleuchtet.

2. Seite 12 "Filter"

Der letzte Satz muß richtig lauten:

Der volle Tonumfang ist bei Einstellen auf Rechtsanschlag gegeben

3. Seite 17 " Externes S-Meter"

Der letzte Satz muß ersetzt werden durch:

Die Polung ist positiv, d.h. der Minuspol des S-Meters liegt außen und der Pluspol am Innenleiter. Bitte beachten Sie, daß beim Einstecken eines externen S-Meters das eingebaute S-Meter nicht abgeschaltet wird. Es ist normal, daß -je nach externem S-Meter- das eingebaute Instrument weniger Ausschlag zeigt.